

## Инструкция по подключению светодиодной Системы **PROBRIGHT COMET T-RL**.

**Перед установкой, прочтите данную инструкцию до конца.**

Для установки системы **PROBRIGHT COMET T-RL** необходимо организовать доступ к патронам ламп задних сигналов поворота и проводам питания задних фонарей (список проводов обозначен в **карте подключения**).

1. Подключите все провода обоих блоков, согласно **карте подключения**.
2. Если в фонарях автомобиля только одна секция «заднего хода» и/или заднего ПТФ), необходимо по месту изготовить жгут для параллельного подключения блоков. Сечение проводов не мене 0,5 кв.мм.
3. Установите светодиодные модули на места патронов ламп задних сигналов поворота.
4. Подключите светодиодные модули к блокам **PROBRIGHT COMET T-RL**.
5. Разместите и закрепите блоки.
6. Закрепите имитаторы нагрузки (Warning Canceller).
7. Проверьте систему во всех режимах.
8. Заизолируйте все места подключения к штатной проводке автомобиля.

### Включение режима «Антиослепление»

«Антиослепление» - яркие вспышки белых светодиодов на частоте 15-20 Гц.

Для активации режима «Антиослепление» задний ход и сигналы поворота должны быть выключены.

Режим активируется комбинацией включения-выключения **задних противотуманных фонарей**.

**Комбинация для включения режима:**

**«Короткое вкл/выкл зад.ПТФ -> Короткое вкл/выкл зад.ПТФ -> Удержание вкл зад.ПТФ»**

Короткое включение – до 1 секунды.

Короткое выключение – до 1 секунды.

Удержание включения – более 2 секунд.

После правильного введения комбинации, режим включается на 10 секунд.

Работа режима прерывается отключением питания задних ПТФ или включением любого другого режима.

Повторное включение режима «Антиослепление» возможно только после повторного ввода комбинации.

Если использование данного режима не предполагается, фиолетовые провода блоков **PROBRIGHT COMET T-RL** не подключаются.

